

Инструкция по установке гибких нагревательных элементов на ручки руля ГЭН-2Р.

Установка ГЭН-2Р:

- 1.1 Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи. Начиная с минусовой клеммы.
- 1.2 Снимите резиновые ручки руля.
- 1.3 Обезжирьте поверхность куда будет устанавливаться нагревательные элементы от грязи, смазки или масла.
- 1.4 Снимите с нагревателей защитную бумагу липкого слоя и приклейте их к обезжиренной поверхности.
- 1.5 Смажьте нутро резиновой ручки силиконом или WD-40, для лучшей установки на руль.
- 1.6 Наденьте резиновые ручки на руль.

Установка тумблера на приборную панель:

- 2.1 Просверлите отверстие в приборной панели диаметром **12мм**.
- 2.2 Открутите верхнюю гайку с тумблера.
- 2.3 Вденьте тумблер с внутренней стороны в сделанное Вами отверстие в приборной панели. На вышедшую резьбу, оденьте шильд (-/выкл/=) и затяните гайку. После, оденьте влагозащитный колпачок на тумблер.
- 2.4 Смонтируйте провода на контактных зажимах тумблера, как указано на **рисунке 1**.
- 2.5 Убедитесь в правильности собранной Вами схемы
- 2.6 С помощью хомутов, обеспечьте прилегание проводов нагревательных элементов на руль.

Проверьте правильность собранной Вами схемы и подключите клеммы аккумуляторной батареи.

Рис.1

